

Kiehl-Legnodur-protect

Silkematt 2-komponent permanent forsegling

- ▲ Tørker som lakk, mykner-fri polyuretan emulsjonspolish
- ▲ Tykkelse opptil 80 µm per strøk
- ▲ Høy kjemisk motstand, f.eks. mot hånddesinfeksjonsmidler
- ▲ Meget slitesterk og motstandsdyktig
- ▲ Sertifikat i henhold til DIN 51130 som bekrefter sklisikkerhet R 9 og R 10 tilgjengelig
- ▲ Filmen kan ikke fjernes med våt grunnrengjøring
- ▲ DIBt godkjent



Bruksområder

For forsegling av overflatebehandlede elastiske gulv og ekte treoverflater.

Bruksanvisning

Må kun brukes av opplært personell. Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Overflatene må være rene uten slippmidler og profesjonelt forberedt for å sikre feilfri vedheft og utseende. Før påføring må Kiehl-Legnodur-protect (1. komponent) blandes med den andre komponenten Kiehl-Durator. Rist umiddelbart. La stå i 5 minutter. Den ferdige 2-komponent må brukes innen 6 timer. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking av produktet.

Forberedelse av overflaten:

Parkett overflater må tørrslipes før påføring av forseglingen (bruk Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastiske gulvbelegg må grunnrengjøres (Veroclean, 3 L til 8 L vann, grønn 3M pad) og slipes (Kiehl-Woodmaster-Pad 100). Elastiske gulv som allerede er behandlet med Kiehl-Legnodur, må tørrslipes med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Alt støv må fjernes. Følg den detaljerte arbeidsmetoden og rengjøringsanbefalingene!

Forsegling (fargeløs):

2 påføringer med intervall på ca. 4 timer. Etter klargjøring av overflatene, hell det ufortynnete produktet på gulvet og fordel med en Kiehl-rulle. Etter første påføring, utfør om nødvendig en mellomsliping med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Forbruk: 120,0 g/m² per påføring.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. Kun til profesjonelt bruk! Beskytt mot frost!

Inneholder

Syntetiske dispersjoner, fri for metallsalter, polyetylen voks, vannløselige løsemidler, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 7.5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j2327116	5 kg PCR kanne + 100 ml Kiehl-Durator (kartong)	112