

# Lithodur

## Krystallisator for kalkholdige natursteingulv

- ▲ Behandlede steinbelegg får en høyglanset finish
- ▲ Behandlede overflater er slitesterk, sklisikker, smussavvisende og lett å rengjøre
- ▲ Påvirker ikke damppermeabiliteten til steinen
- ▲ Meget økonomisk i bruk



### Bruksområder

For krystallisering av kalkholdige natursteingulv med finslipte/polerte overflater, som f.eks. Carrara marmor, Solnhofen natursteinplater, Jura stein og travertin. Ikke egnet på granitt, kvartsitt, sandstein, skifer og terrazzo fliser.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk, må materialkompatiteten kontrolleres på et lite synlig sted. Røe overflater må slipes med en maskin før krystallisering. Rist godt før bruk.

### Forberedelse av overflaten:

Rengjør steinoverflaten grundig og la den tørke.

### Krystallisering:

Spray det uforynnede produktet på ca. 1 m<sup>2</sup> av steinoverflaten og bruk umiddelbart en skuremaskin(140-800 rpm) og en Litho-Pad. Hvis Litho-Pad begynner å bli mett, snu den eller erstatt med en ny pad.. Ettersom glanseffekten avhenger av gulvets overflatestruktur, kan det være nødvendig med to eller tre behandlinger.. Forbruk: 5,0 ml/m<sup>2</sup>.

### Polering:

For å oppnå en jevn glans, bearbeid hele overflaten med en poleringspad (rød, beige eller hvit) etter krystalliseringsprosessen.

Etter bruk, rengjør sprayhodet med vann.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil bruk av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1.

Kun til profesjonell bruk.

### Inneholder

Voks, emulgatorer, heksafluorosilikater, tilsetningsstoffer.

pH-verdi (konsentrat): ca. 2

### Klassifisering

Klassifisering (i konsentrat): GHS05, Fare. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P280 Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Inneholder: Fluorosilisyre / PEG-2 Oleamin (INCI)

Art. No.	Forpakning (PU)	Antall per pall (PU)
j210347	Kartong med 6 x 750 ml pæreformede flasker	64