

Thermohospital

Polish resistant mot desinfeksjonsmidler

- ▲ Selvglansende polish til bruk på sykehus og aldershjem
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Spesielt slitesterk, smussavstøtende, vaskbar og sklisikker
- ▲ Meget god vannmotstand
- ▲ Motstandsdyktig mot overflatedesinfeksjonsmidler
- ▲ Mulig oppløsning av pleiefilmefilmen fra hånddesinfeksjonsmidler



Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige, grunnrennede gulvbelegg, f.eks. PVC, gummi, linoleum, absorberende natur og kunstig stein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag.

Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted. Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller på ca. 30 minutter. Etter grunnrennelse og kort tørketid, påfør et tynt lag med uforynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m² pr. påføring.



Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1! Beskytt mot frost.

Innhold

Syntetiske dispersjoner, hard polyetylen voks, vann-løselige løsningsmidler, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8. 5

Art. No. j200605
Forpakning 2 x 5 L PCR kanner (kartong)

Antall per pall
56