

ARENAS-oxydes

Flytende desinfeksjons- og blekemiddel

- ▲ Desinfeksjonsmiddel med skånsom oksygenblekemiddel for tekstilvask
- ▲ Oppfyller kravene i EN 14476 og EN 16616
- ▲ Kan kombineres med ARENAS produkter
- ▲ Bredt aktivitetsspekter selv ved en vasketemperatur på 40 °C
- ▲ For infeksjonsforebygging på sykehus og aldershjem



Bruksområde

Egnet for kjemotermisk desinfeksjon av tøy (40°C og 60°C) av alle blekbare tekstiler. Bruk kun i kombinasjon med flytende ARENAS vaskemidler (se tabell).

Bruksanvisning

Sorter tekstilene som skal vaskes ut fra farge og oppgitte vasketemperaturer.

Desinfisering av tekstiler:

Kannen tilsluttes til det automatiske doseringsanlegget for korrekt dosering. Doseringen skjer automatisk gjennom vaskemaskinens programkontroll. Forbruk: ingen data tilgjengelig.



Bemerk

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Ingredienser (i henhold til 648/2004/EC)

Organiske syrer, peroksider.
pH-verdi (konsentrat): ca. 0,5

Aktive stoffer i 100 g:

25,0 g hydrogenperoksyd (CAS: 7722-84-1), 5,0 g porediksyre (CAS: 79-21-0).

Klassifisering

Klassifisering (i konsentrat): GHS02, GHS05, GHS07, GHS09, Fare. H242 Brannfarlig ved oppvarming. H290 Kan være etsende for metaller. H302+H312+H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. P234 Oppbevares bare i originalemballasjen. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P308+P311 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. P391 Samle opp spill. EUH071 Etsende for luftveiene. Inneholder: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI)

Art. nr.	Forpakning (PU)	Antall PU per pall
j653110	10 L kanne	60
j653121	20 L kanne	24

ARENAS-oxydes

Flytende desinfeksjons- og blekemiddel

Tester og listeoppføringer

Doseringstabell

Sertifikater/ Listeoppføringer	Produktkombinasjon	Dosering i ml/L	Temperatur	Vannstand (ratio)	Virketid	Aktivitetsspektrum
VAH (Den tyske foreningen for anvendt hygiene)	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	15 min	bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid
	ARENAS-oxydes	3				
VAH (Den tyske foreningen for anvendt hygiene)	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
VAH (Den tyske foreningen for anvendt hygiene)	ARENAS-wash	5	60 °C	1:4	10 min	bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid
	ARENAS-excellent	5				
	ARENAS-oxydes	2				
VAH (Den tyske foreningen for anvendt hygiene)	ARENAS-avenir	5	60 °C	1:4	15 min	bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid
	ARENAS-oxydes	5				
VAH (Den tyske foreningen for anvendt hygiene) EN 16615 / EN 14476	ARENAS-wash	1	40 °C	1:5	20 min	bakteriedrepende gjærdrepende mykobaktericid virusdrepende
	ARENAS-excellent	3				
	ARENAS-oxydes	7				
RKI (Robert Koch Institute) EN 16615 / EN 14476	ARENAS-alcawash	5	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid virusdrepende
	ARENAS-oxydes	6				
RKI (Robert Koch Institute) EN 16615 / EN 14476	ARENAS-wash	1	60 °C	1:4	20 min	A / B bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid virusdrepende
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	5				
EN 16615 / EN 14476	ARENAS-eco	1	40 °C	1:5	20 min	bakteriedrepende gjærdrepende soppdrepende mykobaktericid virusdrepende
	ARENAS-excellent	2				
	ARENAS-oxydes	7				